

ECO500 Sirene / Strobe

Produktnummer:120245

Kobling:

Batterikabler: Her skal det kobles et 12v dc batteri

Sirenen skal ha fast spenning for lading av batteriet.

(Tenk på kabellengde og kabeldimensjon for lading som kan dra opp til 1,3Ah.)

Plint 1 (-) (fast minus) fra aux –

Plint 2 (+) (fast pluss) fra bell +

Plint 3 Minus (-) som forsvinner ved alarm. (Invertert PGM som følger sirene)

Plint 4 Minus (-) som forsvinner når alarmen er slått PÅ. (Invertert Status-PGM)
(Valgfri funksjon som velges med DIP 6)

Plint 5, 6 og 7 *Beskrives ikke i denne manualen*

Plint 8 Sabotasjekontakt (NC)

Plint 9 Sabotasjekontakt (NC)

Dipper:

DIP 1 **ON** = Max sirenetid 3 minutter (for å ikke tømme batteriet)

DIP 2 **OFF** = Minus-styring av sirene

DIP 3 **OFF** = Minus-styring for tilbakestilling av strobe

DIP 4 **ON** = *Beskrives ikke i denne manualen*

DIP 5 **ON** = *Beskrives ikke i denne manualen*

DIP 6 **ON / OFF** (ON ved ”status” på inngang 4, OFF om inngang 3 skal styre begge)

DIP 7 **ON** = *Beskrives ikke i denne manualen*

DIP 8 **ON** = *Beskrives ikke i denne manualen*

* Hvis man kobler «status» (invertert) inn på PLINT 4, og lar DIP 6 stå til ON, vil strobelyset fortsette å blinke helt til alarmen blir slått av med kode.

Hvis man ikke ønsker denne funksjonen, kan man sette DIP 6 til OFF, og strobelyset vil da stoppe samtidig som sirenen, etter 3 minutter.



Ved spørsmål, kontakt Teletec på telefon 22 08 68 20.